

Wird der Schalt-Anschluss (PS) für den Schnellgang nicht gebraucht, so muss dieser mit einem der Lecköl-Anschlüsse verbunden werden.

